

## NOTICE DE MONTAGE DU SOCAPLAIR.



Ce tendelet est adaptable sur les ERIBA PROFILÉES PUCK. PAN. TRITON. TROLL.  
**ATTENTION:** L'écartement de fixation de l'armature étant destiné à la PUCK, il est nécessaire pour les autres modèles (PAN. TRITON. TROLL) de placer une patte de fixation à 2M10 de la patte de droite. Si votre caravane n'est pas équipée d'origine avec une 3ème fixation, il vous sera nécessaire de vous en procurer une auprès de votre concessionnaire le plus proche.

- 1) Passer le jonc de la toile dans le rail de la caravane. Le bord droit de la toile doit être au niveau de la patte droite de la caravane.
- 2) Monter l'armature (voir schéma) complètement sauf les tubes "1000 A VIS A CROCHET" que vous passerez dans la languette avec oeillet, cousue sur la partie arrière de la toile, et dans les pattes de fixation de la caravane. Puis emboîter ce tube dans le reste de l'armature.
- 3) Rabattre la toile en passant les oeillets dans les pitons avants.
- 4) Tendre la toile et placer éventuellement les 2 tendeurs (jours de grand vent).

**ENTRETIEN:** NE PLIER JAMAIS VOTRE TENDELET HUMIDE. RANGER-LE DANS UN ENDROIT SEC.

**GARANTIE:** NOUS NE GARANTISSONS PAS LES DOMMAGES DE VOTRE TENDELET, SI CELUI-CI A ETE MONTE DANS DE MAUVAISES CONDITIONS.

**LE SERVICE APRES-VENTE:** Il se fait en AUTOMNE ET HIVER EXCLUSIVEMENT, et sur des TOILES PROPRES.

## Notice de Montage du "Socaplair"

